

Motocoltivatore Bertolini 405s + Fresa 60/50

Caratteristiche principali

- **Cambio:** 4 marce (2 avanti + 2 retromarce)
- **Trasmissione:** ingranaggi in bagno d'olio
- **Frizione:** multidisco a secco
- **Presa di forza:** indipendente a **973 giri/min**
- **Stegole:** regolabili in altezza, lateralmente e reversibili di 180°
- **Inversore di marcia:** presente, con comando al manubrio
- **Peso:** circa **116 kg** con ruote e fresa
- **Ruote di serie:** 4.00-8"
- **Differenziale:** assente
- **Freni:** assenti



Motorizzazioni disponibili

Può essere equipaggiato con diversi motori:

- **Motore:** Kohler K800 H OHV
- **Cilindrata:** 182 cc
- **Potenza:** 5,7 HP

Velocità

Con ruote 4.00-8":

- 1ª avanti: **1,05 km/h**
- 2ª avanti: **2,20 km/h**
- 1ª retro: **1,11 km/h**
- 2ª retro: **2,32 km/h**

Fresa 60/50

La **fresa da 60 cm** è una delle più utilizzate su questo modello.

Caratteristiche:

- larghezza massima: **60 cm**
- restringibile a **50 cm** e **40 cm**
- **16 coltelli**
- slitte/dischi laterali di protezione
- profondità regolabile tramite lo sperone posteriore
- nei terreni duri è consigliato abbassare lo sperone per evitare che la macchina "salti" in avanti.

Lavori consigliati

Con la fresa 60/50 è ideale per:

- preparazione dell'orto
- affinamento del terreno dopo l'aratura
- interrare letame o compost
- eliminazione delle infestanti
- lavorazione tra i filari

Manutenzione

È consigliabile:

- controllare l'olio motore prima di ogni utilizzo;
- verificare periodicamente il livello dell'olio della trasmissione;
- ingrassare i punti previsti dal costruttore;
- controllare il serraggio dei coltelli della fresa;
- pulire accuratamente la macchina dopo ogni utilizzo;
- sostituire l'olio motore secondo le indicazioni del costruttore del motore.

Se hai appena acquistato un **405S con fresa 60/50**, posso anche spiegarti:

- come si usa correttamente la leva dell'inversore;
- come regolare la profondità della fresa;
- quale olio mettere nel motore e nella trasmissione;
- come avviarlo e utilizzarlo in sicurezza passo per passo.